

“Kegger” Crane Application Chart

Cargo Vans

Model#	Application
39648	Chev/GMC Cargo Van
39605	Ford Transit Low Roof. Rear Door
39665	Ford Transit Mid Roof. Rear Door
39661	Ford Transit Mid Roof. Side Door
39664	Ford Transit High Roof. Rear Door
39666	Ford Transit High Roof. Side Door
39602	Ram ProMaster High Roof. Rear Door
39669	M-B Sprinter High Roof. Rear Door

Enclosed Service Bodies

Very Important! Verify your Model Number

Model #	Application
39650	Knapheide KUV. KUV129SU. Chev. SRW. Ultra Low Roof
39651	Knapheide KUV. KUV129SL. Chev. SRW. Low Roof
	Knapheide KUV. KUV129DL. Chev. DRW. Low Roof
	Knapheide KUV. KUV129D20L. Chev. DRW. Low Roof
	Knapheide KUV. KUV153DL. Chev. DRW. Low Roof
	Knapheide KUV. KUV129SL-RP. Ram ProMaster. SRW. Low Roof
	Knapheide KUV. KUV129SL-FT. Ford Transit. SRW. Low Roof
	Knapheide KUV. KUV129DL-FT. Ford Transit. DRW. Low Roof
	Knapheide KUV. KUV153DL-FT. Ford Transit. DRW. Low Roof

“Kegger” Crane Application Chart

- 39652** Knapheide KUV. KUV129SH. Chev. SRW. High Roof
Knapheide KUV. KUV129DH. Chev. DRW. High Roof
Knapheide KUV. KUV129D20H. Chev. DRW. High Roof
Knapheide KUV. KUV153DH. Chev. DRW. High Roof
Knapheide KUV. KUV153D20H. Chev. DRW. High Roof
Knapheide KUV. KUV129SH-RP. Ram ProMaster. SRW. High Roof
Knapheide KUV. KUV129SH-FT. Ford Transit. SRW. High Roof
Knapheide KUV. KUV129DH-FT. Ford Transit. DRW. High Roof
Knapheide KUV. KUV136DH-SP. M-B Sprinter. DRW. High Roof
- 39670** Knapheide KUV. KUV129SU-RP. Ram ProMaster. SRW. Ultra Low
Knapheide KUV. KUV129SU-FT. Ford Transit. SRW. Ultra Low
Knapheide KUV. KUV153DU-FT. Ford Transit. DRW. Ultra Low